



DRIFT OCH UNDERHÅLL

Anlita endast av Benders AB godkänd entreprenör för reparation eller underhåll av Bender modulgrund.

FLÄKT

- Kontrollera driftlarm regelbundet, om den gröna lampan ej lyser så har fläkten stannat, alternativt så är lampan trasig.
- Service och underhåll på fläkten skall utföras av fackman.
- Vid justering av allmänventilator eller vid byte av köksfläkt ska fackman tillse att undertryck i grunden överensstämmer enligt funktionskontrollen.
- Om köksfläkten går på max under en längre tid bör ett fönster öppnas för att säkerställa att rätt undertryck uppnås.
- Justering av fläkthastighet kan eventuellt behöva göras.

MATERIAL

- Okulär inspektion av grundutrymmet bör göras vartannat år. Vid eventuella avvikelser, kontakta Benders Sverige AB för rådgivning angående åtgärd.